INSTALLATIONSANLEITUNG PD-C & PD-CS UPDATES

PD-CS via W-Lan

- 1. Der PD-CS muss > 50% geladen sein
- 2. Stellen Sie eine Verbindung über W-Lan her
- 3. Gehen Sie zu *Einstellungen > Geräteeinstellungen*
- 4. Klicken Sie zuunterst Zusätzliche Systemupdates
- 5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem PD-CS-Bildschirm

PD-C und PD-CS via Kabel

- 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC Administratoren-Rechte zur Software-Installation hat.
- 2. Downloaden Sie die Software *Hilti PD-CS Updater* von <u>www.hilti.com/updatePDC</u>
- 3. Installieren Sie die Software Hilti PD-CS Updater auf Ihrem PC
- 4. Verbinden Sie den PD-C bzw. PD-CS und den PC mit dem USB-Kabel
- 5. Starten Sie den PD-C bzw. PD-CS und die SW PD-C Updater.
- 6. Wenn eine neue Version verfügbar ist, drücken Sie die
 - Download-Taste



